

WK-15K:パイプフード取付説明書

取り付けかた

1. 排気ダクトはダクトの先端が下図の位置になるように固定してください。
2. 接続板の先端(φ148の部分)にソフトテープを貼り付け、ダクトの内側に差し込んでください。
3. パイプフード本体を接続板の上からドリルねじ6本で壁に確実に取り付けてください。
4. 隙間はシール剤等で埋めてください。

付 属 品	ドリルねじ(3.5×25)——6本
	ソフトテープ—————1本

